

MANUEL UTILISATEUR

LAMPE LED RECHARGEABLE - ORIENTABLE ET DÉBROCHABLE

Introduction :

Félicitations pour votre achat de cette lampe LED rechargeable vous apportant une solution d'éclairage polyvalente et tout-en-un conçue pour une utilisation extérieure ou intérieure.

Obtenez 2 niveaux de luminosité avec des réglages Haut/Bas qui produisent jusqu'à 300 lumens. Sa batterie intégrée de 800mAh est rechargeable avec le câble USB Type-C inclus. Chaque partie lumineuse peut se débroscher et s'aimenter sur un autre support métallique grâce à une partie aimantée à l'arrière.

**Caractéristiques :**

Puissance :	3W	Indice :	IP64 – IK07
T° de couleur :	6500 K	Flux lumineux :	300 lm
Dimensions :	230 x 130 x 30 mm	Poids:	0,175 kg
Temps de charge :	4 h (sur port USB-C)	Autonomie :	Jusqu'à 10h. (en mode Mini)
Orientation des diffuseurs :	Articulé sur 90°	T° de fonctionnement :	-20°C ~ 45°C
Matière :	ABS + métal	Batterie :	Li-ion 800mAh / 3,7V
Durée de garantie :	2 ans (batterie : 6 mois)	Durée de vie LED :	50 000h*

Avantages :

- Esthétique au design épuré pour une illumination surprenante
- Diffuseur orientable et ajustable

Contenu du pack :

- 1 x lampe LED
- 1 x câble USB-C de recharge

Précautions :

Les lampes rechargeables sont entièrement rechargeables, vous n'avez donc pas besoin d'acheter de piles.

- Lorsque vous utilisez la lampe pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période, vous devez charger complètement la lampe pendant 4 heures avant utilisation.
- Les piles sont livrées chargées à 80-90 % afin qu'elles puissent être utilisées immédiatement, cependant il est recommandé de charger complètement la batterie dès réception.
- Essayez de charger la batterie AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée.
- Une fois complètement chargée, assurez-vous de débrancher le câble de chargement USB.
- N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir le compartiment à piles.

Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation de ce manuel doivent être respectées avant d'utiliser ce produit.

- Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans le manuel, en plus des précautions de sécurité normales lors de l'utilisation d'appareils électriques. Suivez toujours les précautions de sécurité de base pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne le mettez pas dans l'eau ou tout autre liquide. Ne placez pas et ne stockez pas le produit là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne l'écrasez pas et ne l'incinérerez pas.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans ce produit.
- Pour réduire le risque de temps, éloignez-le des matériaux combustibles pendant son fonctionnement.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne tentez en aucun cas de réparer, démonter ou modifier la lampe.
- N'étouffez pas la lampe et ne la placez pas à proximité d'un objet inflammable.
- Convient aux endroits humides
- NE PAS toucher les pièces chaudes.
- Ne regardez jamais directement les sources lumineuses ou les puces LED. Une LED est extrêmement brillante et peut endommager les yeux en cas d'exposition prolongée.

Remarque : assurez-vous que la batterie est chargée tous les 3 mois, en cas de stockage prolongé.

Remplacement des pièces et entretien :

- Cette lampe est dotée de LED intégrées. Elles ne peuvent pas être changées
- L'entretien et la réparation doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié ou par le service après-vente
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable et lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé

Consignes de sécurité


XETA n'assume aucune responsabilité pour tout dommage résultant de toutes modifications ou changements des caractéristiques ou utilisation détournée de ce produit.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tous dommages liés aux dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité.

Ne pas tenir compte de ces recommandations annulera votre garantie !

Environnement

Jetez le matériel d'emballage de manière écologique afin qu'il puisse être recyclé.



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères, un utilisateur est tenu de mettre les batteries dans les points de collecte désignés



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE, Conformément à la directive CE 2012/19/CE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Fabriqué en RPC

XETA Route des Artisans 73330 DOMESSIN – 04 79 44 13 84 – www.xeta.fr

